

パナソニック社製レコーダーで映像だけ出るが、音声が出ない事象の対応例

パナソニック社製レコーダー側で

- ① リモコンのホームボタンを押す
- ② 設定画面を選び決定ボタンを押す
- ③ 初期設定を選び決定ボタンを押す
- ④ 音声設定を選び決定ボタンを押す
- ⑤ デジタル出力を選び決定ボタンを押す
- ⑥ Dolby Audio・DTS/DTS-HD・AAC 3 項目の設定をPCMに変更する
- ⑦ 戻るボタンを押すと完了

※それでも改善されない場合はメーカーにお問い合わせ下さい。
他メーカーでも設定によっては音声が出ない場合があります。
その場合は各メーカーにお問い合わせ下さい。